Автор: Владимир Петрович

Здравствуйте! Минимальная температура, при которой можно эксплуатировать погрузчики -30°. Звоните!